

AC-IDV503M

КУПОЛЬНАЯ АНТИВАНДАЛЬНАЯ
IP ВИДЕОКАМЕРА

Паспорт



Подробная информация: www.amatek.su
Федеральная служба поддержки:
Тел.: 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: info@amatek.su

©Amatek
разработано в России, изготовлено в Китае

1 Введение

1. После получения камеры проверьте комплект поставки и внешнее состояние товара.

2. Комплект поставки:

| Наименование | Количество |
|--------------------|------------|
| IP камера | 1 |
| CD (опция) | 1 |
| Данное руководство | 1 |



Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.



Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.

CE RoHS

EAC

2 Замечания

Спасибо за выбор оборудования Amatek

- Перед использованием видеокamеры убедитесь в том, что блок питания соответствует заявленным в данной инструкции требованиям.
- Установка и демонтаж оборудования должен производиться профессионалами. Не допускайте к этому лиц без соответствующей квалификации.
- Для предотвращения выхода из строя сенсора запрещается длительное воздействие прямого солнечного света на объектив камеры.
- При загрязнении или запотевании объектива используйте сухую мягкую ткань для очистки.
- Для исключения конденсации влаги не устанавливайте оборудование в местах повышенной влажности, например, в пределах воздушного потока от кондиционера.
- При установке или обслуживании убедитесь в том, что блок питания отключен от камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла, обеспечьте условия для вентиляции.
- Запрещается эксплуатация оборудования в сильном магнитном поле или при лазерном облучении.
- Для нормальной эксплуатации примите меры молниезащиты.
- Любые нарушения условий эксплуатации относятся к ответственности покупателя.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

Важная информация:

- Источник питания должен быть сертифицирован, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Не используйте данное оборудование без молниезащиты, а также в неподходящих условиях освещенности.
- Для получения хорошего качества изображения убедитесь в стабильности сетевого подключения.

3 Особенности

- Высокая световая чувствительность, высокое разрешение в реальном времени.
- Поддержка удаленной настройки и управление через веб браузер.
- Поддержка нескольких потоков видео.
- Настройки цвета, яркости, насыщенности и цифрового увеличения.
- Передача видео в реальном времени.
- Детектор движения, маскирование частных зон.
- Поддержка стандарта ONVIF2.4.
- Поддержка облачного сервиса P2P.
- Многофункциональный кабель с кнопкой сброса.

4 Характеристики


| | |
|-----------------------|--|
| Чипсет | HI3516D |
| Тип сенсора | Sony IMX335 |
| Мин. освещенность | 0.01 лк |
| Сигнал/шум | >52 дБ |
| Технология WDR | DWDR |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Затвор | Авто: 1/25—1/10000с |
| ИК подсветка | 20 метров |
| День/Ночь | Механический ИК фильтр |
| Сжатие видео | H.264/H.265/JPEG, |
| Объектив | 2.8 мм |
| Эффективных пикселей | 2616*1964 пикс. |
| Частота кадров | PAL: 25к/с NTSC: 30к/с |
| Поддержка кодеков | H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG |
| Настройки изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, резкость |
| Компенсация засветки | Поддерживается |
| Хранение | FTP, Local,NVR,SMTP,Cloud storage |
| Стандарт Onvif | Onvif 2.4 |
| Тревога | Детектор движения |
| Звук | Встроенный микрофон |
| Сеть | RJ45 (10M/100M) |
| PoE | IEEE 802.3af |
| SD карта | До 256ГБ |
| Условия эксплуатации | -40 ~ 40°C, 0%-95%RH, IP66 |
| Питание | DC12V±10% / 850 мА / PoE |
| Размеры, вес | Ø94,5 x 76 мм, 450 г |

5 Подключения

Описание


Следующие диаграммы применяются для различных конфигураций коммутационных разъемов.

1. Типы интерфейсов



| № | Название | Описание |
|---|-------------------------|--|
| 1 | Разъем питания | Вход питания 12 В |
| 2 | Сетевой интерфейс | Локальная сеть |
| 3 | Разъем питания | Вход питания 12В (при наличии PoE не используется) |
| 4 | Сетевой интерфейс с PoE | Локальная сеть и вход питания PoE |

2. Подключение устройств




6 Настройка

1. Установка программного обеспечения

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта <http://amatek.ru/> программу «Search Tool» и запустите ее.

2. Поиск камеры

Убедитесь в том, что Ваша камера подключена к локальной сети и нажмите «Refresh» (1) для поиска. Идентифицируйте ее в списке (2), после этого вы можете изменить сетевые настройки (3). Нажмите «Modify» (4) для внесения изменений.



7 Доступ с ПК

1. Настройка ActiveX

Выберите «Панель управления - Свойства обозревателя - Вкладка безопасность - кнопка Другой», идите вниз до раздела «Элементы ActiveX». В пункте «Запуск Элементов ActiveX и модулей подключения» выберите «Включить».


2. Запустите браузер IE.

Введите IP адрес камеры.

Адрес по умолчанию: <http://192.168.1.168>


3. Дополнительное ПО

При первом подключении камеры Amatek к Вашему ПК потребуется установка дополнительного ПО. Нажмите «Download» для его установки:



4. Регистрация

Обновите вебсайт и в появившемся окне введите корректные логин и пароль. По умолчанию логин/пароль: admin/admin. При корректном вводе данных вы увидите изображение с IP камеры.




8 Клиентское ПО

1. Установка VMS


Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта <http://amatek.ru/> программу «VMS Setup» и запустите ее. Будет установлено 2 программы: «VMS Management» и «VMS MonitorClient».

2. Поиск и добавление устройства

В основном окне «VMS Management» выберите 1, затем 2:



Для автоматического поиска нажмите 3, для ручного ввода данных нажмите 4:



Далее следуйте инструкциям программы. Если все сделано правильно, то в списке устройств Вы увидите Вашу камеру:



После этого вы можете начать работу с камерой в программе «VMS MonitorClient».

9 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства). Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Комплектность изделия проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы продавца.

_____ (Модель)

_____ (Серийный Номер)

_____ Дата продажи

Продавец _____

Покупатель _____

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр **Amatek** по адресу:
194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10
Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)
Эл. почта: remont@amatek.ru