Настройка детектора движения в NVR Amatek серии F

Обнаружение движения использует компьютерное зрение и методы обработки изображений для анализа видео, чтобы определить изменения в сцене. Когда движущаяся цель появляется на экране наблюдения и скорость достигает заданной чувствительностью скорости, система выполняет действие реакции сигнала тревоги.

Замечание: приведенные ниже скриншоты для универсальности взяты из английского интерфейса.

Шаг 1: В главном меню выберите " → Нормальное событие → Детекция движения", чтобы войти в интерфейс обнаружения движения, как показано на Рисунке 5-57 (1).



Рисунок 5-57 (1)

Шаг 2: Включите обнаружение движения и выберите канал.

Шаг 3: Установите область, чувствительность.

 \checkmark

С помощью мыши нарисуйте область, в которой требуется обнаружение движения, на видео канала, как показано на рисунке 5-57 (2).



Рисунок 5-57 (2)

✓ Сдвиньте ползунок чувствительности, чтобы выбрать подходящую чувствительность обнаружения движения.

Шаг 4: Нажмите "График", чтобы войти в интерфейс расписания постановки на охрану, как показано на Рисунке 5-57 (3). Настройте время работы.

Motion Detec Video 1	ampering	Video Loss	Alarm Input	Alarm Output	Exception	Buzzer	
Channel							
Chahle							
Enable							
Set Area		hedule Linka	ge Action				
Week	Wed						
Time Period 1							
Time Period 2							
				ji ji	Default	Сору	Apply

Рисунок 5-57 ③

Шаг 5: Нажмите "Действие", чтобы войти в интерфейс привязки, установите необходимые флажки, как показано на Рисунке 5-57 (4).

		Video Loss	Alarm Input	Alarm Outpu	it Exception	n Buzzer	
Channel							
Enable							
Set Area	Arming Sch	nedule Link					
Normal Linkage		Alarm Output					
Buzzer Alarm		0 1					
E-mail Notific							
					Default	Сору	Apply

Рисунок 5-57 (4)

Шаг 6: Нажмите "Применить", чтобы сохранить настройку.

ЗАМЕЧАНИЯ

- Если вам нужно установить обнаружение движения для других каналов, повторите вышеуказанные шаги.
- После настройки включения уведомления по электронной почте для обнаружения движения нажмите "Главное меню → Система → Расширенно → Е-mail", чтобы войти в интерфейс настройки электронной почты. Когда система отправляет сигнал тревоги в течение установленного периода времени, получатель получает электронное письмо с тревогой.
- Если другие каналы должны иметь те же настройки обнаружения движения, что и настроенный канал, нажмите «Копировать», выберите другой канал и скопируйте настройки этого канала на другие каналы.
- **Канал:** Выберите, чтобы установить канал.
- Включить: Отметьте "П"для включения/выключения сигнала обнаружения движения.
- Область: Выберите полный экран, или нажмите и удерживайте левую кнопку мыши, чтобы выбрать область тревоги. После выбора область сигнализации заменяется красной сеткой. Нажмите "Очистить", чтобы отменить настройку зоны тревоги.
- **Чувствительность:** В зависимости от необходимости можно установить чувствительность в

диапазоне 0...10; чем выше значение, тем чувствительнее устройство.

- День недели: Выберите "Все дни" или отметьте чекбоксы в нужные дни недели. На каждый день можно установить до двух периодов времени.
- > Период 1 / Период 2: Установите периоды.
- Е-mail уведомление: Отметьте "Ш"для включения/выключения, функции отправки тревожных сообщений.
- Звуковой сигнал: Отметьте "П" для включения/выключения функции зуммера.
- Запись канала: Отметьте "
 для включения/выключения функции записи канала.
- ▶ Выход тревоги: Отметьте "□"; при поступлении сигнала обнаружения движения будет инициировано срабатывание внешнего устройства тревоги.
- Копировать: После настройки канала нажмите "Копировать", чтобы применить настройку к другому каналу.

Замечание: для работы записи по детектору движения необходимо произвести соответствующие настройки хранилища:

NVR 5.0	⊳	►		4	٦		ģ	ξζ ³		\overline{T}	<u>@</u>	\bigcirc
C Record	Channel											
	Enable									More Se	ttings	
Storage Device												
📇 Storage Mode												
🔓 Auto Backup												
Advanced												
			_									
	Normal	Motion			M And A	🛄 Intel				Edit		
									Сору			

- 1. В верхнем меню выбрать «Хранилище»
- 2. В боковом меню выбрать «Запись»
- 3. Выбрать канал, активировать чекбокс «Включить»
- 4. Активировать внизу чекбокс «Движение»
- 5. Внизу справа нажать «Изменить»
- 6. Настроить и выбрать периоды или отметить чекбокс «Все»
- 7. Нажать «Сохранить».