#### Подключение IP камер Amatek к регистраторам Dahua

Для совместной корректной работы камер **Amatek** и NVR «Dahua» необходимо произвести предварительную настройку параметров камеры.

- 1. Подключите камеру к локальной сети и включите ее.
- 2. При работе с IP камерами на платформах **Bitvision и IVS365** установите на ПК программу IP search. Вы можете скачать ее с сайта <u>www.amatek.su</u>.
- 3. Запустите программу поиска, нажмите кнопку Search в нижней части окна.

#### <u>Замечание</u>. Ваш ПК, камера и NVR Dahua должны находиться в одном сегменте сети.

 Выделите (отметьте чекбокс) Вашу камеру в списке найденных устройств. Опознать камеру Вы можете по ее названию либо по МАС адресу, информация об этом находится на шильде камеры.

<b>\$</b>											₹ - ¤ X
Online De	evice 1				Export	C Refresh	Device	Type:ALL 🔻	Firmwa	re Version:ALL 🔹 filter	
Ir	ndex	Model	Device Name	Firmware	e Version	Ш	P Address	Subnet Mask	Gí	NetWork Param	~
<ul> <li>Image: A start of the start of</li></ul>	001	IPCAMERA	Amatek_I5NT	KL5_1ND_BVH0L1A0T1Q0_	K300027845_V2.0.1	13.231 1	92.168.1.168	255.255.0.0	19	IP Address	
										192.168.1.168	
										SubnetMask	
										255.255.0.0	
										GateWay	
										192.168.0.1	
										DNS	<b>–</b> a)
										192.168.1.1	
									5	HTTP Port	
									Ĺ	80	
										RTSP Port	
										554	
										SECURITY VERIF	Υ Y
										admin	
										Password	
										****	
										Modify Ecret Passwor	1
									4	rolder asswor	4

- 5. При первом включении камера имеет IP адрес по умолчанию. В данном случае это 192.168.1.168. Его необходимо изменить. Сделать это можно двумя способами:
  - вручную заполните поля в правой части окна программы значениями, полученными от Вашего администратора локальной сети, или
  - b) Поставьте флажок DHCP (при наличии в сети DHCP сервера).
- 6. Введите корректные логин и пароль (по умолчанию логин: admin, пароль: admin).
- 7. Нажмите кнопку Modify. Через некоторое время камера перезагрузится с новыми параметрами для подключения к вашей локальной сети.



После перезагрузки камера готова к работе с NVR «Dahua».

Замечание: для изменения IP адреса РТZ камеры **Amatek** на платформе XMEye используйте соответствующее приложение – см. страничку камеры на сайте **Amatek**.

Запустите регистратор, войдите в главное меню -> Сеть -> TCP/IP и убедитесь в том, что IP адрес регистратора находится в одной подсети с камерой.
 (Здесь и далее показаны скриншоты из web интерфейса.)

настройка 🍪 СЕТЬ	, ×				
TCP/IP	ТСР/ІР				
Порт					
	Имя NIC	IP-адрес	Сетевой режим	NIC Member	
Wi-Fi					
	NIC1	192.168.230.46	Одна NIC		
3G/4G					
PPPoE					

9. В меню добавления устройств нажмите на кнопку поиска, и после этого найдите вашу камеру в окне ниже, отметьте чекбокс и нажните «Добавить».

	НАСТРОЙКА 🛤 УДАЛ	ЕННОЕ УСТРС	ойство ×							
4	Добавить устрой ^			Автоматиче	ская настро	<b>~</b>	Автопер	реход на H.265		
>		Bce	Все Инициализация не выполнена Автоматическое подключение не выполнено							
	Управление группа		N≌	Просмотр	Состояние	IP-адрес \$	Порт \$	Имя устройства 🗘	Производитель 🗘	
	Настройки камеры \land				*	192.168.230.43		Amatek_I5NT	ONVIF	
	Изображение									
	Наложение									
	Сжатие									
	Имя канала	Добавить	доб. е	вручную Из	менить IP-адре					

В окне добавленных устройств в строке с вашей камерой нажмите значок редактирования, введите пароль

Изменить		×
Канал	1 ~	
Производитель	ONVIF V	
IP-адрес	192.168.230.43	
RTSP Порт	Саморегулир. ∨	
НТТР Порт	80	(1~65535)
Имя пользователя	admin	
Пароль	•••••	Подключение
Всего каналов		
№ Канала	1 ~	
Стратегия декодирован	Общий 🗸	
Шифрование		
Тип		JLTICAST
		ОК Отмена

#### Внимание!

Для камер на платформе Bitvision и IVS365 используйте HTTP порт 80. Для PTZ камер **Атлаtek** на платформе XMEye необходимо указать HTTP порт Onvif 8899.

10. Если все сделано правильно, произойдет подключение камеры к регистратору, о чем сообщит зеленый индикатор в столбце «Статус»:

Добавленные уст-ва Данные привязанной камеры										
	Канал \$	Ред.	Удалить	Статус	IP-адрес/ID регистра	¢ 1	Порт \$	Имя устройства 🗘	№ Канала \$	Производитель 🗘
		ï	ā	•	192.168.230.43			Amatek_I5NT		ONVIF
Уда	лить	Импорт	Экспор		Обновить Сортиров	вка каналов				

11. Далее действуйте в соответствии с инструкциями к NVR Dahua.