Amatek

AC-I5015PTZ36H

СКОРОСТНАЯ ПОВОРОТНАЯ ІР ВИДЕОКАМЕРА

паспорт



Подробная информация: <u>www.amatek.su</u> Федеральная служба поддержки: Тел.: **8-800-707-10-40** (звонок по России бесплатный)

> © Amatek разработано в России, изготовлено в Китае



1. После получения камеры проверьте комплект поставки и внешнее состояние товара.

2. Комплект поставки:

Наименование	Количество
IP камера	1
CD	1
Данное руководство	1



соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 100 вольт.

Блок питания должен соответствовать заявленным в данной инструкции требованиям.

Камера должна эксплуатироваться в





Цветная IP видеокамера предназначена для визуального наблюдения контролируемых зон в составе охранной системы видеонаблюдения.

- Перед использованием видеокамеры убедитесь в том, что блок питания соответствует заявленным в данной инструкции требованиям.
- Установка и демонтаж оборудования должен производиться профессионалами. Не допускайте к этому лиц без соответствующей квалификации.
- Для предотвращения выхода из строя сенсора запрещается длительное воздействие прямого солнечного света на объектив камеры.
- При загрязнении или запотевании объектива используйте сухую мягкую ткань для очистки.
- Для исключения конденсации влаги не устанавливайте оборудование в местах повышенной влажности, например, в пределах воздушного потока от кондиционера.
- При установке или обслуживании убедитесь в том, что блок питания отключен от камеры.
- Не устанавливайте камеру вблизи источников тепла, обеспечьте условия для вентиляции.
- 8. Запрещается эксплуатация оборудования в сильном магнитном поле или при лазерном облучении.
- Для нормальной эксплуатации примите меры молниезащиты.
- Любые нарушения условий эксплуатации относятся к ответственности покупателя.

Транспортировка и хранение

- Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.
- Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

З Важно

Важная информация:

- Источник питания должен быть сертифицирован, его выходное напряжение, ток, полярность и рабочая температура должны соответствовать требованиям данного оборудования.
- Не используйте данное оборудование без молниезащиты, а также в неподходящих условиях освещенности.
- Для получения хорошего качества изображения убедитесь в стабильности сетевого подключения.



	Видеокамера	
Разрешение	5Mn	
Процессор	Hi3516A	
Матрица	1/2.8" SONY STARVIS IMX335	
Основной поток	2592×1944@30к/с	
Стандарты сжатия видео	H.265, H.264, MJPEG	
Настройки изображения	контраст, насыщенность, яркость, зер- кальное отображение, баланс белого, FLK, настраиваются через ПО или браузер	
Чувствительность	0.01лк	
Отношение сигнал/шум	≥50 дБ	
Предустановленных точек	220	
Патрулирование	8 туров обхода (маршрутов)	
Диапазон поворота	0° ~ 360°	
Скорость поворота	400 °/сек	
Диапазон наклона	93°	
Скорость наклона	200 °/сек	
Объектив		
Фокусное расстояние	моторизованный 4,6-165 мм (×36) с АРД, автофокусировка, дистанционное управ- ление углом обзора	
Углы обзора (гор. , верт.)	1,7° - 55°, 0,9° - 33°	
	День/Ночь	
ИК подсветка	150 м, авторегулировка	
Режим «День/Ночь»	механический ИК-фильтр (ICR)	
	Безопасность	
Детектор движения	Да, 22×18 зон	
Приватные зоны	4 зоны, регулируемые	
Улуч	шение изображения	
Функции	WDR, 3D DNR, BLC, ROI, антитуман	
	Сеть	
Сетевой интерфейс	1 RJ45 (влагозащищеный), 10M/100M Ethernet	
LAN/WAN соединение	статический IP адрес, DHCP, P2P облач- ный сервис (HiSee)	
Протоколы	TCP/IP, HTTP, HTTPS, UDP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, ARP, NTP, SMTP, IGMP, P2P	
Сетевое хранение	NVR, CMS, NAS, Web	
Локальное хранение	Слот для microSD	
Совместимость	ONVIF 2.4 (Profile S)	
	Прочее	
Рабочие условия	- 40 +60 ºC	
Класс защиты	IP66	
Грозозащита	до 6000В, подавление напряжения переходных процессов	
Питание	DC12B±10% / 4А, БП в комплекте, потребление до 25Вт	
Размеры	Ø310 x 440 мм	
Вес (нетто)	7,0 кг	
Корпус	металл	

5 Подключения

Описание

Следующие диаграммы применяются для различных конфигураций коммутационных разъемов.

1. Типы интерфейсов



Nº	Название	Описание
1	Разъем питания	Вход питания 12 В
2	Сетевой интерфейс	Локальная сеть (+РоЕ, опция)

2. Подключение устройств



1.Установка программного обеспечения

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта http://amatek.su/ программу «IPWizardIII.exe» и запустите ее.

Убедитесь в том, что Ваша камера подключена к локальной сети и нажмите «Search» для поиска. Идетифицируйте ее в списке, после

этого вы можете изменить сетевые настройки.

Нажите «Modify network» для внесения изме-

Name formation Saperciar of match Saperciar formation Saperciar of match Same of formation Saperciar of match Televent of formation Saperciar of match Televent of formation Saperciar of match Same of formation Same of formation

7 Доступ с ПК

1. Настройка ActiveX

2. Поиск камеры

нений.

Выберите «Панель управления - Свойства обозревателя - Вкладка безопасность - кнопка Другой», идите вниз до раздела «Элементы АсtiveX». В пункте «Запуск Элементов ActiveX и модулей подключения» выберите «Включить».

2. Запустите браузер IE.

Дважды щелкните по нужной строке в окне IP-Wizard либо введите IP адрес камеры в IE. Адрес по умолчанию: http://192.168.1.110

4. Регистрация

В появившемся окне введите корректные логин и пароль.

По умолчанию логин/пароль: admin/admin.

3. Дополнительное ПО

При первом подключении камеры Amatek к Вашему ПК потребуется установка дополнительного ПО по ссылке на экране монитора. Нажмите «Download» для его установки и перезагрузите веб страницу.

5. Работа с камерой

При корректном выполнении предыдущих пунктов вы попадете в веб интерфейс камеры, который имеет следующие возможности:

- Просмотр и запись живого видео.
- Управление поворотными функциями РТZ.
- Создание маршрутов слежения.
- Гибкая настройка яркости, контраста, насыщенности и т.д. для соответствия различным требованиям визуализации.
- Установка функций тревоги и звука через веб страницу.
- Возможность установки до 4 зон детектора движений.
- Автоматическую запись по событию или тревоге.
- И многое другое.

Замечание: подробное описание функций камеры см. в полном «Руководстве пользователя» на сайте **Атаtek**.

8 Клиентское ПО

1. Установка VMS Lite

Скопируйте на Ваш ПК с прилагаемого диска или скачайте с сайта http://amatek.su/ программу «VMSLite» и установите ее.

2. Поиск и добавление устройства

Для поиска и добавления устройств в систему войдите в раздел «Устройства». В следующем окне в нижней части экрана («Устройства онлайн») будет выведен список доступных устройств для добавления в систему



Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

Дата изготовления указана в серийном номере на корпусе устройства.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации, предъявляемым к оборудованию данного типа;
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

Пометьте чек-боксы необходимых устройств и нажмите «Добавить». В следующем окне заполните поля «Имя» и «Пароль» и нажмите «Далее».



После успешного прохождения верификации нажмите «Добавить». Ваши устройства появятся в списке добавленных в верхней части окна и будут доступны для работы.

После этого вы можете начать работу с камерой в программе VMS Lite.

10 Прочее

Разработано в России. Изготовлено в Китае. Уполномоченное изготовителем лицо и импортер: ООО Легарда, 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10, лит. А пом.2-Н Эл. почта: info@amatek.su Ten::8-800-707-10-40

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр Amatek™ по адресу: 194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д.10 Эл. почта: remont@amatek.su

(Модель)

(Серийный Номер)

Дата продажи

Продавец

Покупатель_

Мп