

PoE инжектор 65Вт
Модель: AN-PI60G



ПАСПОРТ

1. Общие указания

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с паспортом устройства. Проверьте целостность корпуса и разъемов, соответствие маркировок изделия указанным параметрам.

Категорически запрещено подвергать устройство механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

2. Назначение устройства

PoE инжектор предназначен для передачи питания DC 52В по сети Ethernet по технологии PoE (Power over Ethernet). Соответствует стандартам PoE IEEE 802.3af/at/bt с автоматическим определением PoE устройств. Максимальная выходная мощность составляет 65Вт. Питание PoE может передаваться по UTP кабелю на расстояние до 100 метров.

Внимание! Данный PoE инжектор не содержит средств шифрования и криптографических алгоритмов (функций). PoE инжектор работает исключительно по проводным линиям и не имеет радиоэлектронных средств (РЭС) и высокочастотных устройств (ВЧУ).

3. Установка и меры безопасности



При установке и эксплуатации необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правил безопасности при эксплуатации электроустановок до 1000В.

- Не закрывайте инжектор посторонними предметами для обеспечения эффективного охлаждения. Избегайте установки в местах с повышенными влажностью, температурой, пыленностью и вибрацией.
- Подключите инжектор к розетке переменного тока 100-240В.
- Подключите кабель локальной сети к порту «**DATA IN**» и кабель оконечного PoE устройства к порту «**POE OUT**».
- Убедитесь в том, что суммарная длина кабеля локальной сети от источника до потребителя не превышает 100 м. Этот PoE инжектор не является репитером и не усиливает сигнал данных.
- В данном PoE инжекторе отсутствует выключатель питания; для выключения просто извлеките его из розетки.

4. Технические характеристики

Выходное напряжение	DC 52В
Макс. выходной ток	1,25А
Максимальная выходная мощность	65Вт
Дальность передачи	до 100м
Сетевой интерфейс	10/100/1000Мбит/с, RJ45
Сетевые протоколы	IEEE 802.3i (10BASE-T) IEEE 802.3u (100BASE-TX) IEEE 802.3ab (1000BASE-TX) IEEE 802.3x (Flow control)
Стандарт PoE	IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3bt. Автоматическое определение PoE устройств
Метод подачи PoE	A+B (1,2,4,5(+), 3,6,7,8(-))
Входное напряжение	AC 100 - 240В, 50/60 Гц
Индикация	Индикатор питания
Средняя наработка на отказ (MTBF)	100 000 часов (при 25 °С)
Защита от короткого замыкания на выходе	Краткосрочное короткое замыкание, восстановление после устранения короткого замыкания
Грозозащита	3кВ (8/20us) (ESD)
Рабочая температура и относит. влажность	-10 ~+65°C, 5%~90%RH, без конденсата
Температура хранения и относ. влажность	-40~+70°C, 5%~95%RH, без конденсата
Габаритные размеры (ШхГхВ)	60 x 120 x 40мм

Примечание: Дизайн и технические характеристики изделия могут изменяться без предварительного уведомления.

5. Типовая схема подключения



Примечание: Иллюстрации на схеме носят информативный характер и могут отличаться от реальных устройств.

6. Комплект поставки

РoЕ инжектор	1 шт.
Кабель питания 220В	1 шт.
Паспорт	1 шт.

7. Транспортировка и хранение

Условия транспортирования изделий должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69.

Хранение изделий в транспортной таре на складах продавца и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

8. Правила утилизации

Устройство не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. Сведения о содержании драгоценных металлов

Устройство не содержит в своём составе драгоценных металлов.

10. Гарантийные обязательства

Изготовлено в Китае.

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления (дата изготовления указана в наклейке на корпусе изделия).

Срок службы изделия составляет 5 лет.

Гарантийные обязательства могут быть прерваны в следующих случаях:

- несоответствие серийного номера, предъявляемого оборудования, серийному номеру, указанному в паспорте изделия;
- наличие явных или скрытых механических, термических, химических повреждений оборудования, вызванных нарушением правил транспортировки, хранения или эксплуатации;
- выявленное, в процессе ремонта, несоответствие Правилам и условиям эксплуатации;
- повреждение гарантийных этикеток или пломб (если таковые имеются);
- наличие внутри корпуса оборудования влаги и/или посторонних предметов, независимо от их природы;
- отказ оборудования, вызванный воздействием факторов непреодолимой силы и/или действиями третьих лиц.

В случае возникновения неисправности обращайтесь в сервисный центр Amatek по адресу:

194100 Россия, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 10

Тел. 8-800-707-10-40 (звонок по России бесплатный)

Эл. почта: remont@amatek.su

(Серийный номер)

(Дата продажи)

Продавец _____

м.п.

Покупатель _____

м.п.